

SANTA FE plug-in hybrid

Kezelési útmutató kiegészítés

- Plug-in hybrid gépkocsik töltése

PLUG-IN HYBRID GÉPKOCSIK TÖLTÉSE

A töltési címkén levő jelkép ellenőrzése



©T1MPHQ010034L



©T1MPHQ010035L

A töltési címke a töltőcsatlakozó fedél belső felületén van elhelyezve. Ezen található a gépkocsihoz használható töltőcsatlakozó jelképe.

Óvintézkedések váltakozóáramú és hordozható töltőberendezés esetén


1. A töltőcsatlakozó fedél kinyitása után ellenőrizze a figyelmeztető címke alsó részén található jelképet.
2. Ellenőrizze a váltakozóáramú vagy a cseppöntő kábel csatlakozóján levő jelképet.
3. A töltési jelkép betűjének ellenőrzése után keudje el a gépkocsi töltését. (További információk az "Elektromos töltési címke jelkép táblázat"-ban.)



FIGYELMEZTETÉS

Nem azonos jelképpel rendelkező csatlakozók összekapcsolása meghibásodást, tüzet, sérülést, stb. okozhat.

Elektromos töltési címke



OAEPHQ011865L

1. Nagyfeszültség figyelmeztetés
2. Töltőberendezés szimbólum
3. További információk a "Töltési jelkép ellenőrzése" című részben ebben a fejezetben.
4. Töltőfeszültség és töltőáram
~: Egyfázisú váltakozóáram
5. A töltés típusára vonatkozó jelképek. További információk az "Elektromos töltési címke jelkép táblázat"-ban.

Elektromos töltési címke jelkép táblázat

Váltakozóáramú és hordozható töltőberendezés

Töltőáram típusa	Konfiguráció	Tartozék típusa	Feszültség tartomány	Jelkép
Váltakozóáram	7P	Jármű csatlakozó és bemeneti csatlakozó	≤480 V RMS	